



Consignes de sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours observer certaines précautions élémentaires de sécurité, y compris les suivantes :

LIRE ET SUIVRE les instructions attentivement.

• **Cet appareil peut être utilisé** par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

• **NE JAMAIS IMMERGER** le bloc moteur dans l'eau. Ce dernier contient des composantes électriques et des éléments chauffants. Ne pas rincer sous le robinet.

• **POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES**, ne pas verser quelque liquide que ce soit dans le bloc moteur de l'appareil contenant des composantes électriques.

• **S'ASSURER** que l'appareil est branché dans une prise murale. Toujours s'assurer que la fiche est insérée de manière appropriée dans la prise murale.

Pour éviter toute blessure ne jamais mettre vos mains dans l'appareil avant qu'il ne soit entièrement refroidi.

• **NE PAS** utiliser si la fiche, le cordon d'alimentation ou l'appareil sont endommagés de quelque manière que ce soit.

• **SI LE CORDON D'ALIMENTATION EST ENDOMMAGÉ**, il doit être remplacé par le fabricant, un réparateur autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque d'électrocution.

• **GARDER L'APPAREIL** et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants lorsqu'il est en fonctionnement ou pendant la période de refroidissement.

• **GARDER LE CORDON D'ALIMENTATION** éloigné des surfaces chaudes. Ne pas brancher le cordon d'alimentation ou manipuler le panneau numérique avec les mains mouillées.

• **NE JAMAIS BRANCHER CET APPAREIL** à une minuterie externe ou à un système de contrôle à distance.

• **NE JAMAIS BRANCHER L'APPAREIL** à une rallonge électrique.

• **NE PAS UTILISER L'APPAREIL** sur ou près de surfaces inflammables telles que nappes et rideaux.

• **LORS DE LA CUISSON**, ne pas placer l'appareil contre un mur ou un autre appareil. Conservez une distance d'au moins 30 cm à l'arrière et sur les côtés de l'appareil. Ne rien déposer sur le dessus de l'appareil.

• **NE PAS UTILISER** le Gotham Grill pour d'autres usages que ceux décrits dans ce guide.

• Des composants électriques internes comportent du plomb.

- **NE JAMAIS** laisser l'appareil sans surveillance lors de la cuisson.
- **NE REMPLISSEZ** jamais trop l'appareil de liquide ou nourriture afin d'éviter la génération excessive de vapeur.
- **LORS DE LA CUISSON**, de la vapeur chaude se libère. Garder mains et visage à bonne distance de ces ouvertures.
- **LORS DE L'OUVERTURE**, maintenez vos mains et bras sur le côté de l'appareil et non au dessus de celui-ci.
- **LES SURFACES EXTERNES DE L'APPAREIL** pourraient devenir chaudes durant l'utilisation. Utilisez des maniques pour toucher les surfaces
- **SI L'APPAREIL ÉMET UNE FUMÉE NOIRE**, débranchez immédiatement et attendez que la fumée se dissipe avant de toucher l'appareil.

ATTENTION

- Toujours utiliser cet appareil sur une surface horizontale, de niveau, stable et ininflammable.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement. Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale ni pour démonstration en magasin.
- Si le Gotham Grill est utilisé de manière inadéquate ou à des fins professionnelles ou semi-professionnelles, ou si il n'est pas utilisé tel qu'indiqué dans ce guide, la garantie s'avérera nulle et nous ne pourrons pas être tenus pour responsables de quelque dommage que ce soit.
- Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
- Laisser refroidir l'appareil environ 30 minutes avant de le manipuler, le nettoyer ou le ranger.
- Gotham Grill ne peut pas aller au lave-vaisselle ni au four.

Important : Bac récupérateur de graisse :

- Ne pas mettre au contact des aliments.
- Ne pas récupérer le jus de cuisson.

Composants du produit

1. Poignée
2. Surfaces de cuisson
3. Témoins lumineux
4. Bac récupérateur de graisse



Avant la première utilisation

Nettoyez les surfaces de cuisson à l'aide d'une éponge douce préalablement trempée dans de l'eau chaude savonneuse. Essuyez-les avec un chiffon doux ou laissez-les sécher à l'air. Ne plongez pas l'unité dans l'eau.

REMARQUE : Avant de griller des aliments sur l'appareil pour la première fois, allumez l'appareil sans y déposer d'aliments afin d'éliminer les résidus de la surface de cuisson. Il est possible qu'une légère odeur ou de la fumée se dégage de la surface de cuisson (uniquement lors de la première utilisation). Ce phénomène est parfaitement normal et disparaît au bout de quelques minutes.

Utilisation

1. Assurez-vous que l'appareil est propre et sec. Placez l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur, éloigné de toute source de chaleur et de flammes. Glissez le bac récupérateur de graisse sous l'appareil au bord de la plaque à griller.
2. Branchez l'appareil en position fermée à une prise électrique. Le témoin lumineux rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est alimenté en courant et qu'il est en train de chauffer.
3. Pendant que l'appareil est en train de chauffer, préparez vos aliments à griller.
4. Lorsque l'appareil est suffisamment chaud et prêt à être utilisé (au bout de 3 à 4 minutes environ), le témoin lumineux vert s'allume. Vous pouvez maintenant déposer vos aliments sur la surface de cuisson.
5. Ouvrez l'appareil à l'aide de la poignée uniquement. Déposez les aliments souhaités sur la surface inférieure du gril. Si vous disposez vos aliments en plusieurs couches, veillez à ce que celles-ci ne soient pas trop épaisses. Refermez l'appareil. Attention : Si une trop grande quantité d'aliments a été déposée sur la surface de cuisson, l'appareil ne ferme plus correctement. Retirez quelques aliments. Ne forcez jamais pour refermer l'appareil.
6. Ne laissez pas vos mains près de l'appareil car de la vapeur chaude peut s'échapper de l'appareil lorsqu'il est fermé. Lors de la cuisson, le témoin lumineux s'allume et s'éteint lorsque le thermostat maintient l'appareil à la bonne température.
7. Ouvrez l'appareil à l'aide de la poignée après 3 à 5 minutes afin de vérifier la cuisson de vos aliments. Une fois que vos aliments sont prêts, retirez-les à l'aide d'une spatule plate en bois ou en plastique. Si vos aliments nécessitent un temps de cuisson supplémentaire, refermez l'appareil et laissez cuire 1 minute de plus. Pour de meilleurs résultats, procédez par paliers de 1 minute pour prolonger la cuisson.
8. Refermez l'appareil afin qu'il garde la chaleur le temps que vous soyez prêt à cuire de nouveaux aliments. Pour déposer de nouveaux aliments, attendez que les deux témoins lumineux s'allument à nouveau. Répétez le processus de cuisson comme décrit ci-dessus.
9. Videz impérativement le bac récupérateur de graisse avant de préparer de nouveaux aliments. Soyez prudent lors du vidage du bac car le contenu peut être chaud voire brûlant.
10. Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, débranchez immédiatement la fiche de la prise électrique. Laissez l'appareil refroidir suffisamment longtemps avant de le manipuler. Respectez les consignes de nettoyage.

N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine pointus ou métalliques, cela pourrait endommager la surface du Gotham Grill.

TEMPS DE CUISSON RECOMMANDÉS :

Les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif.

Pensez toujours à préchauffer le grill pour un résultat plus juteux et optimal.

Paninis/sandwiches grillés : 2-4 min.

Sandwiches garnis : 2-3 min.

Poitrine de poulet désossée (1,5 cm d'épaisseur) : 5-7 min. (jusqu'à ce que la viande ne soit plus rose à l'intérieur)

Hamburger (garniture de 110-170 g) : 3-5 min.

Saucisses : 3-5 min

Filets de poisson (1,5 cm d'épaisseur) : 3-5 min

Crevettes : 3-5 min

Légumes : 3-5 min

Nettoyage

Avant de réaliser toute opération de nettoyage, débranchez le Gotham Grill et laissez-le refroidir pendant cinq minutes, ou plus s'il est encore chaud. N'utilisez sur aucune des surfaces des nettoyeurs ou des brosses abrasifs.

1. Il est possible de nettoyer le produit avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge douce. Essayez-le avec un chiffon doux ou laissez-le sécher à l'air.

2. Si vous remarquez que de la nourriture brûlée est collée sur la surface de cuisson, vous pouvez la retirer en versant un peu d'huile de cuisson sur la zone concernée, puis en attendant dix minutes. Enlevez ensuite la nourriture à l'aide d'une éponge douce. Essayez à l'aide d'un chiffon humide puis séchez à l'aide d'un chiffon doux ou laissez sécher à l'air libre. Si le problème persiste, essayez encore en laissant l'huile pendant une période plus longue, par exemple plusieurs heures au lieu de dix minutes.

3. Avant de ranger le Gotham Grill, assurez-vous qu'il est complètement sec et propre.

Informations techniques :

220-240 V~, 50/60 Hz, 900 W



ATTENTION : Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, renseignez-vous auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

EZ Trading
91, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
FRANCE



PAPIER À TRIER