

Yes!

Guide de démarrage rapide

Merci d'avoir fait l'acquisition de **l'appareil Finishing Touch (FT) Yes!!** Pour éliminer les poils indésirables en toute simplicité et sans douleur, suivez les étapes suivantes :

1. Chargez entièrement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois..
(Une charge complète nécessite 2,5 heures environ)
2. Assurez-vous que votre peau est propre et sèche.
3. Positionnez le bouton sur ON. La tête *Sensa Light™* violette et le voyant vert clignotent..
4. Placez la tête *Sensa Light™* contre votre peau pour l'activer et commencer le rasage. (L'appareil ne fonctionnera pas tant qu'il n'est pas en contact avec la peau).
5. Effectuez le rasage en faisant glisser l'appareil à rebrousse-poil pour un meilleur résultat.
6. Pour des poils courts ou rasés récemment, utilisez la tête microperforée.
7. L'appareil s'éteindra lorsqu'il n'est pas utilisé. Positionnez le bouton sur OFF lorsque vous avez terminé pour économiser la batterie.

Pour le mode d'emploi complet, voir les instructions à l'intérieur.



Importé par EZ Trading –
Boulogne – France



PAPIER À TRIER