





## Contenu :

- 2 boîtes de rangement pliables et empilables (50 x 40 x 33 cm)
- 1 sac de rangement sous-vide grand format (100 x 100 x 28 cm)
- 4 sacs de rangement sous-vide petit format (70 x 50 cm)



## Assemblage :

Ouvrez la boîte à l'aide de la fermeture éclair située sur le dessus.  
Déployez les inserts en acier pour renforcer la structure de la boîte jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement dépliée.



## Utilisation :

- **Grand sac de rangement** : Mettez le sac à l'intérieur de la boîte, ouverture vers le haut et ouvrez-le totalement. Insérez vos vêtements puis fermez-le avant de faire le vide d'air.
- **Petits sacs de rangement** : Mettez vos vêtements à l'intérieur des sacs, fermez-les et faites le vide d'air, puis rangez-les à l'intérieur de la boîte, à plat, les uns au-dessus des autres.

**NOTE** : Pour effectuer le vide d'air de vos sacs, référez-vous aux instructions situées directement sur les sacs de rangement.

## Entretien :

En cas de taches, vous pouvez nettoyer vos boîtes de rangement à l'aide d'une éponge humide et éventuellement une goutte de savon / liquide vaisselle. Ne pas passer utiliser de produit détergent ni passer à la machine à laver.

**Astucieux** : La structure en acier solide de vos boîtes vous permet de les empiler pour un gain de place optimal.

